

Configuration points d'ancrage pour panneaux bois

EAP S 16 P OSB Point d'ancrage



Description
Point d'ancrage plié rotatif Ø 16mm en Inox A2 pour une installation modulaire avec une plaque de base sur des panneaux OSB
Montage avec vis à bois à tête disque

Réf. article	Nombre-E									
Support pour plaques de base SP 16 H P										
310.100.002			InoxA2			100	16		4	1
310.200.002			InoxA2			200	16		4	1
310.300.002			InoxA2			300	16		4	1
310.400.002			InoxA2			400	16		4	1
310.500.002			InoxA2			500	16		4	1
Point d'ancrage EAP S										
310.000.008			InoxA2	70	50	30			4	25
Plaque de base P H										
310.002.004			InoxA2			29	400		4	1

Accessoires										
Vis à bois tête disque D. 6x60mm 380.000.202										
Réf. article	Nombre-E									
380.000.202		InoxA2	D. 6x60							50

Accessoires										
Vis à bois tête disque D. 8x120mm 380.000.203										
Réf. article	Nombre-E									
380.000.203		InoxA2	D. 8x120							50

